



«БауБерг»

Сверхбыстротвердеющая цементная смесь для мгновенной остановки активных протечек воды в бетоне и каменной кладке

Описание

«БауБерг 444» - сухая смесь серого цвета. Состав: цемент, минеральный наполнитель и модифицирующие добавки.

При смешивании с необходимым количеством воды образуется сверхбыстротвердеющая, безусадочная, тиксотропная растворная смесь.

Особенности

- Мгновенно твердеет, в том числе под водой.
- Не содержит растворителей и других веществ, опасных для здоровья.

Область применения

Оперативное устранение протечек и фильтрации воды через трещины, стыки, отверстия.

Материал, согласно ГОСТ 32016-2012, применим для следующих принципов и методов ремонта бетонных конструкций:

- №1 защита от проникания – заполнение трещин;
- №2 регулирование влагосодержания - метод покрытия.

Упаковка и хранение

Ведро весом 5 кг.

Ведра хранить на поддонах, в крытых помещениях, при температуре от -30°C до +50°C и влажности воздуха не более 70%. Предохранять от влаги. Поддоны с ведрами должны быть укрыты плотной пленкой на весь период хранения.

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Срок хранения в неповрежденном ведре - 6 месяцев.

Технические данные

Сухая смесь

Фракция наполнителя	max 0,63 мм
Расход для приготовления 1 дм ³ смеси	1,85 кг

Растворная смесь

Расход воды затворения 1 кг сухой смеси	0,19-0,2 л
Жизнеспособность:	
- начало твердения	1 мин
- окончание твердения	4 мин
Минимальная толщина нанесения	30 мм
Максимальная толщина нанесения	50 мм
Температура применения	от +5°C до +35°C

После твердения

Марка по водонепроницаемости через 24 часа	min W6
Марка по морозостойкости	min F300
Прочность при сжатии:	
- 1 час	min 7 МПа
- 28 суток	min 40 МПа
Прочность сцепления с бетоном:	
- 1 час	min 0,5 МПа
- 28 суток	min 1,5 МПа
Контакт с питьевой водой	да
Эксплуатация в агрессивных средах	5 < pH < 14
Климатические зоны применения	все

Стойкость к агрессивным средам

Среды эксплуатации по ГОСТ 31384-2008 применительно к материалу «БауБерг 444» проявляют себя следующим образом:

Не-агрессивная	Слабо-агрессивная	Средне-агрессивная	Сильно-агрессивная
XO, XC1, XC2, XC3, XS1, XF1,	XF2, XC4, XD1, XS2, XA1,	XD2, XS3, XF3, XA2	XD3, XA3, XF4

Меры безопасности

При работе с «БауБерг 444» необходимо использовать индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу. В случае попадания сухой смеси в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу, предоставив информацию о материале.

Настоящие рекомендации разработаны на основе обобщения практического опыта применения материала «БауБерг 444» на объектах водоканалов, химических и металлургических предприятий, ГОК, гидротехнического, транспортного, а также промышленного и гражданского строительства.

Материал «БауБерг 444» разрешено применять при температуре воздуха, основания и фильтрующей воды от 0°C до +35°C. Температура воздуха, при которой проводятся работы, влияет на скорость набора прочности, жизнеспособность и подвижность смеси. Оптимальная температура применения в пределах от +10°C до +25°C.

Рекомендации по проведению работ при температуре от 0°C до +10°C

При температуре от 0°C до +10°C прочность нарастает медленнее. Для работы при пониженных температурах необходимо:

- сухую смесь перед использованием выдержать в теплом помещении в течение 1 суток;
- для затворения использовать воду, подогретую до температуры +30°C.

Рекомендации по проведению работ при температуре выше +25°C

При температуре выше +25°C уменьшается время использования приготовленной смеси, подвижность раствора быстро падает, а после нанесения раствор интенсивно высыхает, что недопустимо для нормального процесса твердения. Для уменьшения влияния высокой температуры необходимо:

- хранить сухую смесь в прохладном месте;
- для затворения использовать холодную воду.

Классификация протечек

Классификация протечек через конструкцию:

- точечная;
- через отверстие диаметром более 50 мм;
- через длинные трещины, примыкания;
- через швы;
- через большую площадь.

1 Приготовление раствора

Приготовление раствора производится путем смешивания сухой смеси с чистой водопроводной водой.

- Перед применением сухую смесь выдержать в теплом помещении в течение 1 суток.
- Рассчитать необходимое количество воды по Таблице 1, для приготовления заданного объема раствора, исходя из того, что требуется 1850 кг сухой смеси на 1м³ объема.

Таблица 1

Вода, л	Сухая смесь, кг
0,19-0,2	1,0

- Перемешивание производить в небольшой емкости шпателем или руками до однородной консистенции.
- Консистенция напоминает собой пластилин.
- Для улучшения перемешивания, стенки емкости перед перемешиванием, увлажнить водой.

Внимание!

- Количество воды для замеса может слегка отличаться от расчетного.
- При жаркой и сухой погоде может потребоваться несколько большее количество воды, а при холодной и влажной погоде - меньше.

- Для ускорения схватывания раствора, воду для затворения подогреть до +30°C.
- Раствор готовить в количестве необходимом для использования в течение 1 минуты.
- Готовый раствор применить в течение 30 секунд.
- Не рекомендуется наносить раствор толщиной менее 30 мм и более 50 мм.

2 Ликвидация точечной протечки

Подготовка конструкции

Место протечки вскрыть при помощи перфоратора, отбойного молотка или ручного зубила.

Применение

- Из готового раствора слепить подобие конуса.
- Острым концом вдавить в подготовленную полость.
- Плотно прижать и удерживать в течение 4-5 минут.
- Полость необходимо заполнить на 2/3 глубины, оставив место для заполнения ремонтным материалом.
- Через 1 час после остановки течи незаполненную часть полости зачеканить ремонтным материалом «БауБерг 422» или «БауБерг 123».

3 Ликвидация протечки через отверстие диаметром более 50 мм

Для устранения течи через полости диаметром более 50 мм необходимо использовать метод колец.

Подготовка конструкции

- Место протечки вскрыть при помощи перфоратора, отбойного молотка или ручного зубила.
- Полости необходимо придать форму, позволяющую последовательно вставлять трубки длиной 100 мм - 300 мм уменьшающегося диаметра.
- Глубина полости должна быть не менее 50 мм.

Применение

- В подготовленную полость вставляют трубку с диаметром меньше диаметра полости.
- Зазор вокруг трубки заполняется материалом «БауБерг 444».
- Вода, во время зачеканки, вытекает через трубку.
- Через 10 минут трубка вынимается и в уменьшенное отверстие вставляется другая трубка меньшего диаметра. Зазор так же заполняется раствором.
- Диаметр каждой следующей трубки должен быть на 50 мм меньше предыдущей.
- Операция повторяется до тех пор, пока не останется отверстие, которое можно загерметизировать одной порцией готового раствора.
- Полости заполнять необходимо так, чтобы расстояние от поверхности «БауБерг 444» до поверхности конструкции было не менее 20 мм.
- Через 1 час после остановки течи незаполненную часть полости зачеканить ремонтным материалом «БауБерг 123».

4 Ликвидация протечек через длинные трещины

Для устранения течи через трещину или стык рекомендуется использовать водоотводящую трубку.

Подготовка конструкции

- Трещину или стык, через которые идет фильтрация воды, вскрыть при помощи перфоратора, отбойного молотка или ручного зубила.
- Глубина штробы должна быть не менее 50 мм, ширина для удобства применения не менее 30 мм.
- Сечение штробы должно быть прямоугольное.
- Длина штробы должна быть на 20 мм больше в каждую сторону длины трещины.
- В месте максимальной течи пробурить отверстие диаметром 30 мм и глубиной на 10 мм больше глубины штробы.

Применение

- Дренажная трубка должна быть диаметром 20 мм, и не иметь адгезии к материалу «БауБерг 444», как правило, из резины или пластика.
- Трубку вставить в пробуренное отверстие и закрепить небольшой порцией готового раствора «БауБерг 444».
- Заполнить штробу небольшими порциями приготовленного раствора, начиная от края и в направлении к дренажной трубке.
- Штробу необходимо заполнять так, чтобы от поверхности «БауБерг 444» до поверхности конструкции оставалось не менее 20 мм.
- После ликвидации течи через трещину удалить дренажную трубку.
- Ликвидировать течь через отверстие для дренажной трубки.
- Через 1 час после остановки течи незаполненную часть полости зачеканить ремонтным материалом «БауБерг 444» или «БауБерг 123».

5 Ликвидация протечек через швы

Рассмотрим два варианта:

- при небольшом водопритоке;
- и при большом водопритоке.

Подготовка конструкции

- Шов, через который идет фильтрация воды, вскрыть при помощи перфоратора, отбойного молотка или ручного зубила.
- По ширине шов вскрывается полностью на глубину не менее 50 мм.
- При ширине шва менее 30 мм, расширить его до ширины не менее 30 мм.
- Гладкие поверхности краев шва недопустимы.
- Минимальная шероховатость поверхности шва должна составлять 2 мм.
- Длина шва должна быть на 20 мм больше в каждую сторону длины места протечки.
- В месте максимальной течи пробурить отверстие диаметром 30 мм и глубиной на 10 мм больше глубины вскрытия шва, для установки в этом месте водоотводящей трубки.

Применение**Небольшой водоприток**

- При небольшом водопритоке шов заполняется небольшими порциями в направлении сверху вниз до устранения течи.
- Глубина заполнения шва должна быть такова, чтобы расстояние от поверхности «БауБерг 444» до поверхности конструкции было не менее 20 мм.

- Через 1 час после остановки течи незаполненную часть полости зачеканить ремонтным материалом «БауБерг 422».

Большой водоприток

- При большом водопритоке необходимо использовать дренажную трубку, которую необходимо закрепить на внутренней поверхности шва по всей длине.
- В нижней части шва закрепить водоотводящую трубку для отвода воды из шва при помощи малой порцией материала «БауБерг 444».
- Небольшими порциями заполнить весь шов в направлении сверху вниз.
- Глубина заполнения шва должна быть такова, чтобы расстояние от поверхности «БауБерг 444» до поверхности конструкции было не менее 20 мм.
- После заполнения шва, удалить водоотводящую трубку.
- Ликвидировать течь через отверстие для водоотводящей трубки.
- Через 1 час после остановки течи незаполненную часть полости зачеканить ремонтным материалом «БауБерг 444».

6 Ликвидация фильтрации воды через поверхность

Устранение фильтрации воды через поверхность конструкции осуществляется методом втирания сухой смеси в фильтрующую поверхность.

Подготовка конструкции

- С поверхности, фильтрующую воду, удалить грязь и рыхлое основание.
- При помощи водоструйного аппарата промыть поверхность под давлением не менее 300 бар.

Применение

- Расход сухой смеси с учетом потерь 2-3 кг/м².
- Втирать сухую смесь круговыми движениями в фильтрующую поверхность до полного окончания фильтрации.
- После устранения фильтрации, в течение 30 минут, нанести на поверхность гидроизоляцию «БауБерг 420».

Контроль при выполнении работ

При производстве работ необходимо контролировать:

- качество подготовки ремонтируемой поверхности;
- температуру воздуха;
- температуру основания;
- температуру воды и сухой смеси;
- соотношение вода/сухая смесь;
- время перемешивания и время использования раствора.

Контроль качества выполненных работ

Проверка качества выполненных работ производится внешним осмотром по истечении 1 часа после устранения протечки. Протечки должны быть устранены.

Производитель

ООО "БауБерг".
188270, Ленинградская область, Лужский район,
д. Заклинье, Батецкое шоссе д.6
Офис: Площадь конституции д.2, офис 512-А
Телефон (812) 679-99-85, 8(800) 707-31-85
Сайт – bauberg.su